

برگ فنی برد کدینگ RFID8 پارس الکترونیک مشهد (ParsELM.ir)

* برد کدینگ RFID برای مدیریت تردد 8 کانال طراحی شده است. شستی طبقه های اشتراکی باید مستقیم و خارج کدینگ متصل گردد. معمولاً یک تگ یا کارت با علامت یا رنگ خاص همراه برد قرار داده میشود که تگ ادمین است.

1. نحوه سیم کشی برد در نقشه زیر آمده است. در این نوع سیم کشی شستی های داخل کابین از مدار خارج شده و مستقیماً ب برد کدینگ متصل میگردد. بعد از تعریف کارت ها، با قرار دادن تگ در نزدیکی کوئل مستقیماً طبقه تعریف شده احضار میگردد. کوئل همراه با برد را در قسمتی از شستی نصب کنید که فلزی مقابل آن وجود نداشته باشد، مثلاً پشت برد نمایشگر طبقه یا چراغ اضطراری

2. ابتدا فقط برق DC 24 ولتی ب برد متصل کنید، تگ ادمین را ب قسمت coil یا سیم پیچ نزدیک کنید، صدای بوق شنیده میشود و چراغ 1 برد روشن شده، با نزدیک کردن تگ خام ب coil چراغ خاموش شده، تگ خام در حال حاضر برای طبقه 1 تعریف شده است. برای تعریف برای طبقه 1 مجدد همین کار را انجام دهید.

3. برای تعریف تگ یا کارت برای باقی طبقات تگ ادمین را چند بار نزدیک coil کنید، با هربار نزدیک کردن تگ چراغ های 1 تا 8 روشن میشود. بعد روشن ماندن چراغ 1 تا 8 میتوانید تگ خام را نزدیک coil کنید تا در حافظه آن (طبقه) خروجی ثبت گردد.

4. بعد از تعریف تمامی تگ های خام، برای تست میتوانید تگ هارا نزدیک coil کنید، هر تک میبایست یک خروجی برد را روشن کند.

5. برای سیم کشی خروجی های احضار شستی کابین را مستقیماً ب خروجی های 1 تا 8 متصل کنید، توجه داشته باشید طبقات مشترک مانند همکف و پارکینگ و پشتبام را نباید ب کدینگ متصل کنید.

6. هر تگ یا کارت فقط قابلیت تعریف برای یک واحد را دارد و در صورت تعریف برای چند طبقه از حافظه طبقه قبلی پاک میشود. همچنین محدودیت تعریف 8 کارت برای هر خروجی وجود دارد. یعنی برای هر طبقه یا خروجی برد تنها میتوانید 8 کارت تعریف کنید

7. جهت پاک کردن تمامی کارت ها و همچنین تعریف ادمین جدید، میبایست کلید کنار برد را 20 ثانیه نگه دارید، بعد شنیدن صدای متفاوت از برد اولین تگی که ب coil نزدیک کنید، تگ ادمین خواهد بود و میتوانید باقی کارت هارا با آن ب (طبقات) خروجی ها تعریف کنید.

8. در صورت نیاز ب نسخه پیشرفته تر کدینگ با 250 واحدی با قابلیت WIFI و اتصال ب اینترنت نیز موجود است.

