

برد بالابری Home Lift

1.Max Level	تعریف تعداد توقف	جهت وارد و خارج شدن از منو کلید Enter را ب مدت 3 ثانیه نگه دارید.	
2.Run Time	حداکثر زمان حرکت	11.Hyd val	تنظیم خروجی Cont فقط در جهت بالا
3.Stop Time	زمان استپ بین احضار ها	12.spddir	تنظیم زمان بین جهت و سرعت در استپ
4.Sensor Mode	مد تنظیم سنسورهای لول طبقه	13.Door Park	تنظیم مد پارک درب
5.Cancel Time	زمان انتظار برای بستن درب طبقه	14.Light Time	تنظیم زمان روشنایی موقت
6.IO View	چک ورودی و خروجی های برد	15.Releve	رله لینگ
7.Park Floor	تعریف طبقه پارک	16.Fast UP	تنظیم رله Fast فقط در پایین
8.Door Lock	تعریف باز شدن درب در طبقات	17.Do key	تنظیم ورودی ها برای DO
9.7seg mode	تنظیم سگمنت ها	18.sound Vol	تنظیم صدای بلندگو
10.dirspd	تنظیم زمان بین رله جهت و رله Fast	19.SLF Input	تنظیم ورودی L4 برای دور اندازی
0 Sensor Errr		تنظیم مد سنسورهای لول اشتباه است یا سنسوری خارج از مدار روشن است	
Cheking...		ب شناسایی و طبقه پایین میرود	
Series STOP IS OPEN		در مد ریویزیون اگر سری ایمنی 69,68,66 قطع میباشد.	

قابلیت چیش سنسور اهنرایی مشابه آسانسور و میکرو سوچ NC,NO
پشتیبانی تا 8 ایستگاه، بی نیاز از CA1 و دور انداز اجباری (سرعت کمتر از 0.5 متر)

رله درب و کنترل برای طبقات بدون درب

برق تایم دار و خروجی 7 سگمنت و دور شستی آسانسوری

اوای طبقات و موزیک چین حرکت

زمان بندی رله دور تند در هیدرولیک و درایودار

ایمنی بالا با رله اضافه سری ایمنی، دارای فیوز های محافظتی 220 و 110

کارکرد سری ایمنی 110 و 220 ولت ، رله های خروجی 7 امپری

دارای قابلیت محدودیت تعداد استارت

دارای حالت بدون مگنت برقی و استفاده از دسته قفل ثابت

تعریف حداکثر زمان حرکت

تعریف کنتاکتور در هر دو جهت یا فقط جهت بالا

